

## Vmesno stikalo-zaščita PRCD-S



Prenosna naprava za nadzor nihanja toka oz. nadzorom električnih vodnikov, za zaščito ljudi pred električno. Sprostitev napetosti preprečuje, da bi se naprave samodejno ponovno vklopi po obnovitvi napetosti. Kabel za gradbišče 2x 1,5 m H07BQ-F 3G2,5 oranžen iz poliuretana z vtikačem za ozemljitev in spojko z zaščitnim pokrovčkom. S KOPPPRCD-S vmesnim stikalom za osebno zaščito 30 mA (1962.0001.5, 45305). Odobrila strokovna združenja. Tehnični podatki: - 230 V, 16 A,

maks. 3500 W, - Stopnja zaščite: IP 44, - standardi / predpisi: DGUV pravilo 3, DGUV-I 203-006, DIN VDE0661.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z45458	Vmesno stikalo-zaščita PRCD-S z nadzorom, kabel 3m, šuko vtikač - vtičnica	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)