

Vtikač z obračanjem faze Twist



Kontaktne vijake dostopni iz ene strani, pritrjeni in odprti s kombinirano odprtino Phillipsove velikosti 2. Montaža brez orodij, s pomočjo zaklepalnega sistema, preprosto s potegom skozi vrteči kavelj priključnega ohišja. Prihranek časa! Demontaža: preprosto odpiranje z odpahovanjem in vrtenjem. Prednosti: Prihranek časa, preprosto in hitro vstavljanje vodnika, tesnitev vodnika z vrtenjem matice, za vse vrste kablov, 100% tesnenje kablov, optimalna zaščita pred pregibi. IP44 zaščita pred brizgajočo vodo.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z70156	Vtikač z obračanjem faze 16A 5p 6h 7015-6	ST
Z70256	Vtikač z obračanjem faze 32A 5p 6h 7025-6	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at