

# Vibrator s frekvenčnim pretvornikom OLI EWO65C



Električni visoko frekvenčni vibrator EWO se odlikuje po vgrajenem oz. integriranem in priročnim elektronskim pretvornikom frekvence na samem dovodnem kablu in se lahko priklopi direktno na enofazne vtičnice. Za to linijo vibratorjev je značilna zelo visoka centrifugalna sila, konstantna hitrost in velika odpornost na obrabo in je zato primeren pri vseh variantah betoniranja oz. zgoščevanja betona. Vibrator je zaščiten proti preobremenitvi, električni prenapetosti, podnapetosti, previsoki temperaturi in proti kratkemu stiku. Električni visoko frekvenčni vibrator ustreza vsem predpisanim EU - smernicam: IEC 60745-1, IEC 60745-2-12. Vibratorji so

preizkušeni po naslednjih normah: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC. Integriran frekvenčni pretvornik: Vhodna napetost: 230 V +10 % -15 % 1 Ph, Vhodna frekvenca: 50/60 Hz +/- 5 %, Vhodni tok: 5,5 A. Ergonomično ohišje, majhna teža, popolnoma vodotesen, elektronska platina, ekskluzivni tesnilni sistem, brez pregrevanja, zanesljivo delovanje, kromirano ohišje, enostavno upravljanje, enostavno vzdrževanje, vključno z 10 m kabla z šuko vtikačem in 5 m zaščitenega kabla z notranjo ojačitvijo. Tehnični podatki: - Vibracijska igla: Premer igle = 65 mm, Dolžina igle = 484 mm, Teža igle = 9,4 kg, kromiran, - Centrifugalna sila: 7330 N, - Izhodni tok: 4,5 A, - Moč: 1,4 kW, - Razred zaščite vibracijske igle : IP 68, - Teža: 22,4 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZEWO65C	Vibrator s frekvenčnim pretvornikom OLI EWO65C premer igle 65mm, 230V	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlöglistraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)