

## Potopna črpalka SULZER XJ 25 ND



Robustna potopna črpalka za črpanje čiste in umazane vode z delci peska. Takoj po dostavi na gradbišče, pripravljena za delo. Vgrajen senzor temperature, na vklop. Zanesljivo obratovanje in minimalni čas vzdrževanja, zaradi dvoplastnega zunanjega ohišja in odvajanja toplote. Enostaven servis zaradi modularnih sklopov. Nizka poraba energije in zmanjšane CO2 emisije, zaradi učinkovitega motorja in hidravlike, kombinirano z drsnimi ležaji. Tehnični podatki: - 400V / 2,5kW, - črpalna zmogljivost pri višini 10m: 840l/min, - teža: 39kg. Set sestavljen iz: Potopne črpalke SULZER XJ 25 ND (Št. art. J61356231111111) in tlačni priključek (koleno z gasilskim prikllopom B, Št.art. 00830344).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00860017SET	Potopna črpalka SULZER XJ 25 ND s kolenom in spojko B	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)