

Brizgalni set za zaključne sloje PFT v kovčku



Za transportne črpalke SWING, ki ga sestavljajo: - pištola za brizganje zaključnega ometa, - pištola za brizganje zaključnega ometa 19 VA6,5, - šobe VA d = 4,5 / 8,5 / 10,5 mm (zračna luknja 2 mm) SWING, - gobasta kroglica 25 mm za LW19, - adapter spojka 25M / 19 moški del, - 00222011 adapter spojka 19V del / GEKA®, - strgalo za zatiče 2 CV, DIN6450 C, - čistilna ščetka iz najlona. V kovčku.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00232106	Brizgalni set za zaključne sloje PFT v kovčku za črpalke SWING	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at