

Mešalna črpalka PFT G4 Standard



Stroj meša in črpa oz. transportira brez prestanka in popolnoma avtomatično, vse suhe malte pripravljene za strojno mešanje. Z enakomernim doziranjem vode dobimo homogeno malto, za obrizg na površino in nadaljnjo ročno obdelavo. Suhi material lahko v mešalno črpalko dodajamo iz vreč ali direktno iz silosa, preko pnevmatičnega vpihovalnega pokrova. - čistilec mešalne posode in osovina za čistilec. - možnost priklopa za daljinsko upravljanje - komplet orodja in navodila za uporabo. Motor črpalke 6,05kW - 2-stopenjski, z nagibnim izklopnim stikalom - motor dozirnega kolesa 0,75kW - pločevinasta zaščita črpalnega motorja - stikalna omara z nadzorom faze in števcem delovnih ur - izhodna tlačna prirobnica 35mm M-del - manometer pritiska malte - kompresor K2N z izklopom pritiska - brizgalna pištola 200mm ravna Alu- vrtilna spojka - 10m cevi za malto Rondo 25mm - 11m cevi za zrak 1/2 - 2 usmerjevalna kolesa, 2 ustavljalna kolesa - vodna armatura z merilnikom pretoka 150-1500l/h.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00238474	Mešalna črpalka PFT G4 Standard 6,05kW 400V	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at